

# INSTALLAZIONE FACILE 4 STEPS

  
**2min**  
MONTAGGIO  
FACILE E VELOCE



**ATTENZIONE: APPLICARE LE CALZE NEVE NELLA DIREZIONE INDICATA NELL'ETICHETTA!**

**EN. ATTENTION: APPLY THE SNOW SOCKS IN THE DIRECTION INDICATED IN THE LABEL!**

**CZ. UPOZORNĚNÍ: SNĚŽNÉ NÁVLEKY NAsAZUJTE VE SMĚRU VYZNAČENÉM NA ŠTÍTKU!**

1

**Per un'installazione rapida e semplice, applicare le Calze Neve sulla parte superiore del pneumatico.**

**EN. For quick and easy installation, stretch Snow Socks over the top portion of the tire.**

**CZ. Pro rychlou a snadnou instalaci Sněžné návleky přetáhněte přes vrchní část pneumatiky.**



2

**Tirare le Calze Neve il più possibile verso il basso.**

**EN. Pull Snow Socks as much as possible down to the surface.**

**CZ. Stáhněte Sněžné návleky stáhněte dolů k zemi jak jen to půjde.**



3

**Spostare l'auto quanto basta per completare la copertura pneumatico con la calza.**

**EN. Move the car just enough to complete the tire cover with sock.**

**CZ. Popojed'te autem jen tak, aby bylo možné potáhnout pneumatiku návlekiem.**



4

**Sistemare la copertura delle Calze Neve sul pneumatico per completare il montaggio.**

**EN. Place the Snow Sock cover on the tire to complete the assembly.**

**CZ. Upravte Sněžný návlak aby pokryl celou pneumatiku, čímž dokončíte instalaci.**



Tire Width

Tire Profile

Radial

Rim Diameter

