
Fitting instructions

Make: Saab



9-3 Sportsedan; 2003->

Type: 4275



Permanently

linked to

quality




D-Value: 9.0kN



© 427570/20-01-2005/1

© 427570/20-01-2005/10



Si dichiara intollerare di avere informazioni l'utente del veicolo sul suo e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

TIMBRO e FIRMA

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
tipo:
modello:
targa:
Data:

DICHIARAZIONE DI CORRETTA MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del dispositivo del costruttore del dispositivo stesso il seguenti dispositivo di attacco meccanico:

DA COMPILAIRE PER IL COLLAUDO

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intendere procedere $D = \frac{T \times C}{T + C}$ dove: T = Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg) al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

Massa rimorchiabile:
vedi carta di circolazione dell'autoveicolo
Superiore (vedi D.M.28/05/85)
Larghezza rimorchiabile per Carta di CIRCOLAZIONE VECICOLO (motrice) + 70 cm = . arrotondare ai 5 cm
Carico Verticale max. S: 75 kg
Value D: 9,0 KN
Ondologazione: 61 00-5423
Class e tipo di attacco: A50-X
Tipo funzionale:
Per autoveicoli:
Dispositivo di traino tipo: Saab9-3 Sport sedan; 2001->

NL

MONTAGEHANDLEIDING:

1. Demonteer de zijpanelen uit de bagageruimte.
2. Demonteer de achterlichten en bumper.
3. Monteer de trekhaak in de aluminium balk en op de twee bevestigingspunten onder het voertuig.
4. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
5. Zaag een deel overeenkomstig figuur 1 in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
6. Monteer de bumper, achterlichten en de zijpanelen.
7. Monteer het kogelhuis inclusief stekkerplaat.
8. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig tabel vast.
9. Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogel-systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the side panels from the luggage compartment.

2. Remove the rear-lights and the bumper.
3. Fit the towbar into the aluminium beam and the two fittingpoints under the vehicle.
4. Tighten all nuts and bolt to the torque indicated in the table.
5. Saw a section out of the middle of the bumper as shown in fig. 1
6. Fit the bumper, rear-lights and the side panels.
7. Fit ball housing, including socketplate.
8. Tighten all nuts and bolt to the torque indicated in the table.
9. See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through brake-or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

D

MONTAGEANLEITUNG

1. Die Seitenwände aus dem Kofferraum entfernen.
2. Rücklichter und Stoßstange abmontieren.
3. Montage der Kupplung in die Aluminium Träger an die beiden Befestigungspunkte unter dem Fahrzeug.
4. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
5. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 1 herausschneiden.

© 427570/20-01-2005/3




Fig.1

© 427570/20-01-2005/8

1. Demontera sidoklädeshin i bagagelutymmet.
2. Demontera bakkiljusen och slottnagaren.
3. Monterera dragkroken till aluminiumbalken samt i de två fastpunkterna

S MONTEURSGANVISING:

- Monter l'attelage à la limiteur de la traverse en aluminium et aux deux points de fixation sur les longerons du véhicule.

Scier au centre les bouilles et écrous conformément au tableau.

Monter le pare-chocs, les feux arrière et les panneaux latéraux du coffre.

Monter le logement de la rouille et la rouille et la prise électrique.

Scriger tous les bouilles et écrous conformément au tableau.

Monter le centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie corré-spondant à la figure 1.

Scier au centre les bouilles et écrous conformément au tableau.

Monter le pare-chocs, les feux arrière et les panneaux latéraux du coffre.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-trépidement qui recouvre even-tuellement les points de fixation.

Ne pas oublier les rondelles Groover et les rondelles de blocage.

Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rouille autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

Velier en perçant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.

Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure.

© 42/5/0/20-01-2005/

INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

- HINWEISE:**

 - 9. Alle Schrauben und Montageglieder müssen mit dem Montageteil verschraubt werden.
 - 8. Das Kugelgehäuse und die Steckdose sind montieren.
 - 7. Das Stoßstange, Rücklichter und Seitenwände montieren.
 - 6. Alle Schrauben und Montageglieder müssen mit dem Montageteil verschraubt werden.
 - 5. Für die Montage und demontage des Antriebsstrangs müssen die Handbuch zu Rate ziehen.
 - 4. Für die Montage und die Befestigungsmitte Skizze zu Rate zie-
 - 3. Alle Montage und demontage des Antriebsstrangs müssen mit der Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.
 - 2. Für die Montage und die Befestigungsmitte Skizze zu Rate ziehen.
 - 1. Im Bereich der Anlagefläche muss Unterbodenbeschutz, Holzrahmkonser-
 - * Vierung (Wachs) und Antirutschmatte auf den Unterboden legen.
 - * Vor dem Bohren prüfen, dass keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden.
 - * Alle Bohrspuren entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schüt-
 - * Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten.
 - * Eintragen SIE „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punkt-
 - * Schweißabmuttern.
 - * Für das Hochzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck ihres Fahrsitzes ist Hinterhandler zu befragen.
 - * Die Quetschumform müssen nach einem Spätren lösen der Nutzen gegeben neue Ausgetauscht werden, da anscheinend die Sicherungsarbeiten
 - * Fügt die Montage und demontage des Antriebsstrangs mit der Sicherungsarbeiten ein.

- under bilen.
- Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabell.
 - Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur. 1
 - Återmontera stötfångaren, bakljusen, sidoklädseln.
 - Montera kulhuset och kontaktplattan.
 - Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabell.
 - Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kulturyck.
- Vid borrhning skall man se till att broms- och bränsleledningarna inte ska das.
- Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

DK MONTAGEVEJLEDNING.

- Demonter sidepanelerne fra bagagerummet.
- Demonter baglysene og kofangeren.
- Monter anhængertrækket i aluminiums rammen i de to monteringspunkter i undervognen.
- Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.
- Sav en del ud af kofangeren midt på undersiden jf. fig. 1.
- Monter kofanger, baglys og sidepanelerne.
- Monter kuglehuset, inklusive kontaktplade.
- Spænd alle bolte og møtrikker jf. tabellen.

- Montar la caja de la bola y placa enchufe.
- Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
- Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

- Smontare i pannelli posteriori dal bagagliaio.
- Smontare i fanali posteriori ed il paraurti.
- Fissare il dispositivo di traino sulla traversa d'alluminio e i due punti d'attacco sotto il veicolo.
- Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
- Segare via la parte indicata in figura 1 dalla parte centrale inferiore dei paraurti.
- Montare il paraurti, ed il pannelli posteriori.
- Montare l'alloggiamento della sfera e la piastra di contatto.
- Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.
- Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

- Rådfør for montage og demontering af det aftagelige kuglesystem den vedlagte montagevejledning.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspakkebogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- Efter montering af træk forsegles undervogns-behandlingen omkring anlægsstederne.
- Brink træk er fremstillet i henhold til bilfabrikanternes foreskrifter.
- Brink træk skal boltes fast, svejsning må ikke forekomme.
- Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- Kugelbolten er ISO Std. 1103
- Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- Desmontar los paneles laterales del maletero.
- Desmontar las luces traseras y los parachoques.
- Colocar el enganche en la viga de aluminio y los dos puntos de anclaje debajo del vehículo.
- Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos de la tabla.
- Serrar una parte de acuerdo con la figura 1 en el centro del lado inferior del parachoques.
- Montar el parachoques, las luces traseras y los paneles laterales.

© 427570/20-01-2005/5

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.

- Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- Praticando i fori, prestare attenzione e non danneggiare i cavi del freno e del carburante.
- Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU.

- Wymontować tylne panele z bagażnika.
- Zdemontować tylne światła i zderzak.
- Zamocować hak holowniczy do aluminiowej belki w dwóch punktach montażowych w samochodzie.
- Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
- Wypilować zgodnie z rysunkiem 1 odcinek w środkowej części od spodu zderzaka.
- Zamontować zderzak, tylne światła i tylne panele.
- Zamontować obudowę kuli i płytę z gniazdem wtykowym.
- Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
- Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączzoną instrukcją montażu .

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

© 427570/20-01-2005/6